# 無印良品

## メープル材スツール　（ＭＤ４２０ＷＨ-ＳＴ）
## 組立・取扱説明書

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この組立・取扱説明書をよくお読みの上、正しく組み立ててお使いください。
また本書は、いつでもご覧いただけるように保管してください。

| ⚠ 注意 | ※組み立てに充分な場所を確保し、敷き物を敷く等して床や既存の家具に傷が付かない様、注意して行ってください。 |
|---|---|

**1** 敷物の上で Ⓐ本体を床に寝かせます。Ⓑ キャスターを底板のネジ穴に合わせ、
Ⓒ ボルトで Ⓓ六角レンチドライバーを使って仮止めします。
仮止めしたすべての Ⓒボルトを増し締めし固定します。

**キャスターの取り付け**

仮止めしたⒷキャスターは①～④の順にⒸボルトを増し締めし固定します。

上から見た図










**2** 本体を正位置に戻します。



### ■パーツチェックリスト

| A | 本体 | B | キャスター |
|---|---|---|---|
| ×1 | | ×4 | |

### ■フィッティングチェックリスト

| C | ボルト | D | 六角レンチドライバー |
|---|---|---|---|
|  ×16 | | ×1 | |

※細かい部品は予備として多めに入っている事があります。